



023-2135

26"-48" Adjustable Web Restraint Lanyard Manual



Always verify the latest revision of the Safewaze Manual is being utilized. Visit the Safewaze website, or contact Customer Service, for updated manuals.

APPLICABLE SAFETY STANDARDS

When used according to instructions, the Safewaze 26"-48" Adjustable Web Restraint Lanyard meets the ANSI Z359.3-2019 standard and OSHA 1926.502, 1910.140, and 1910.66 regulations. Applicable standards and regulations depend on the type of work being done and may include state-specific regulations. Refer to local, state, and federal requirements for additional information on the governing of occupational safety regarding Personal Fall Arrest Systems (PFAS). The lanyard has been tested in compliance with requirements of ANSI/ASSE Z359.7. The testing does not extend to the substrate to which the lanyard is attached.

WARNING:

The manufacturer's instructions must be provided to users of this equipment. The user must follow the manufacturer's instructions for each component of the system. The user must read and understand these instructions before using this equipment. Manufacturer's instructions must be followed for proper use and maintenance of this equipment. The user must understand how to safely and effectively use the lanyard and all equipment used in conjunction with the lanyard. Alterations to this product, misuse of this product, or failure to follow instructions may result in serious injury or death. Avoid moving machinery, heat, chemicals, electricity, sharp and/or abrasive edges, and any other hazard that could damage or degrade the component.

Do not throw away instructions!
Read and understand instructions before using equipment!

IMPORTANT:

- Please refer to this manual for essential instruction on the use, care, or suitability of this equipment for your application. Contact Safewaze for any additional questions.
- Only Safewaze, or entities authorized in writing by Safewaze, may make repairs to Safewaze fall protection equipment.
- Record all important product information below prior to use. Documentation of all Competent Person annual inspections is required in the Inspection Log.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing a Safewaze 26"-48" Adjustable Web Restraint Lanyard. The lanyard is for use in mobile elevated work platforms (MEWP), such as bucket trucks or aerial lifts. When in motion, the user must utilize a restraint PFAS. The swivel snap hook end of the lanyard connects to the MEWP's anchor point (may be at foot level). The snap hooks on each lanyard leg connect to the harness side positioning D-rings.

This manual must be read and understood in its entirety and used as part of an employee training program as required by OSHA or any applicable state agency. This manual and any other instructional material must be available to the user of the equipment. Every user must be trained in the inspection, installation, operation, and proper usage of the anchor.

SPECIFICATIONS

The Safewaze 26"-48" Adjustable Web Restraint Lanyard is designed to be used as a restraint or positioning system.

- Capacity: ANSI 130 to 310 lbs. (59-141 kg), OSHA 420 lbs. (191 kg) *including any tools, clothing, accessories, etc.
- Minimum Breaking Strength (MBS): 5,000 lbs. (22 kN)
- 26"-48" of adjustability to accommodate varying user heights.
- High visibility webbing.
- Materials: Polyester, Zinc Plated Steel
- Not suitable for fall arrest, Horizontal Lifelines, or material hauling use.

USER INFORMATION

Date of First Use: _____
Serial Number: _____
Trainer: _____
User: _____

V1. 2024 © Safewaze: 220-00114

WORKER CLASSIFICATIONS

Read and understand the definitions of those who work in proximity of, or may be exposed to, fall hazards:

Qualified Engineer: "Qualified Engineer" means a person with a Bachelor of Science in Engineering degree from an accredited college or university. They are able to assume personal responsibility for the development and application of engineering science and knowledge in the design, construction, use, and maintenance of their projects.

Qualified Person: "Qualified Person" means one who, by possession of a recognized degree, certificate, or professional standing, or who by extensive knowledge, training, and experience, has successfully demonstrated their ability to solve or resolve problems relating to the subject matter, the work, or the project.

Competent Person: "Competent Person" means one who is capable of identifying existing and predictable hazards in the surroundings or working conditions which are unsanitary, hazardous, or dangerous to employees, and who has authorization to take prompt corrective measures to eliminate them.

Authorized Person: "Authorized Person" means a person approved or assigned by the employer to perform a specific type of duty or duties, or to be at a specific location or locations, at the jobsite.

It is the responsibility of a Qualified Person or Engineer to supervise the jobsite and ensure safety regulations are complied with.

LIMITATIONS



Always select a lanyard and anchor point location that limits free fall and swing fall as much as possible. A free fall of more than 6 ft. could cause excessive arrest forces that could result in serious injury or death.

Structures for the attachment of the 023-2135 lanyard shall support a minimum 5,000 lbs. (22 kN) or be designed with a safety factor of two to one by a Qualified Person.

Fall Clearance: There must be sufficient clearance below the anchorage connector to arrest a fall before the user strikes the ground or an obstruction. When calculating fall clearance, account for all applicable factors (Figure 1). A Competent Person must reference the entire system's components to calculate Fall Clearance.

FIGURE 1: FALL CLEARANCE DIAGRAMS

*These diagrams are examples of fall clearance calculations ONLY.



Swing Falls: Prior to installation or use, make considerations for eliminating or minimizing all swing fall hazards. Swing falls occur when the anchor is not directly above the location where a fall occurs. Always work as close to, or in line with, the anchor point as possible. Swing falls significantly increase the likelihood of serious injury or death in the event of a fall (Figure 2).

FIGURE 2: SWING FALL



ANCHORAGE INSTALLATION LOCATION

A Qualified Person or Engineer must conduct an analysis of the workplace and ensure the anchorage location is capable of withstanding loads from a fall. An anchorage location selected for a Personal Fall Arrest System (PFAS) must have a strength capable of sustaining a static load applied in the direction permitted by the PFAS of at least:

- 5,000 lbs. (2267.9 kg) for non-certified anchorages, or
- Two times the maximum arresting force for certified anchorages, or
- 3,100 lbs. for Rescue applications.

When more than one fall arrest system is attached to an anchorage, the strengths set forth in one of the above shall be multiplied by the number of systems attached to the anchorage.

ALLOWED ANCHOR APPLICATIONS

Personal Fall Arrest: Safewaze Anchors are designed as an anchor point to support a maximum of 1 PFAS when utilized for fall protection applications. The structure to which the anchor is attached must withstand loads applied in the directions permitted by the system of at least 5,000 lbs. (22 kN) or be designed with a safety factor of two to one. Maximum allowable free fall is based on the connector used.

Restraint: Safewaze Anchors are authorized for use in Restraint applications. The structure to which the anchor is attached must withstand loads applied in the directions permitted by the system of at least 1,000 lbs. NO free fall is permitted. Restraint systems may only be used on surfaces with slopes up to 4/12 (vertical/horizontal). For Restraint applications, the allowable attachment points to the harness are Dorsal, Front/Sternal, Side, and Shoulder D-rings.

Work Positioning: Safewaze Anchors are authorized for use in Work Positioning applications. Work Positioning allows a worker to be supported during suspension while freeing both hands to conduct work operations. The structure to which the Anchor is attached must withstand loads applied in the directions permitted by the system of at least 3,000 lbs. Maximum allowable free fall is 2' ft. For positioning applications, the allowable attachment points to the harness are the Side D-rings.


Rescue/Confined Space: Safewaze Anchors are authorized for use in Rescue/Confined Space applications. Rescue systems are utilized to safely recover a worker from a confined location or after exposure to a fall. Composition of rescue systems can vary based upon the type of rescue involved. The structure to which the Anchor is attached must withstand loads applied in the directions permitted by the system of at least 3,100 lbs. NO free fall is permitted. For rescue applications, the allowable attachment points to the harness are Dorsal, Front/Sternal, and Shoulder D-rings.



COMPATIBILITY OF COMPONENTS/CONNECTORS

- Safewaze equipment is designed for, and tested with, associated Safewaze components or systems. If substitutions or replacements are made, ensure all components meet the applicable ANSI requirements. Read and follow manufacturer's instructions for all components and subsystems in your PFAS. Not following this guidance may jeopardize compatibility of equipment and possibly affect the safety and reliability of the system.
- Connectors are compatible with connecting elements when they have been designed to work together in such a way that their sizes and shapes do not cause their gate mechanisms to inadvertently open regardless of how they become oriented.
- Connectors (hooks, carabiners, and D-rings) must be capable of supporting at least 5,000 lbs. (22 kN).
- Connectors must be compatible with the anchorage or other system components.
- Do not use equipment that is not compatible. Non-compatible connectors may unintentionally disengage (Figure 3).
- Connectors must be compatible in size, shape, and strength.
- Self-locking snap hooks and carabiners are required by OSHA guidelines.
- Some specialty connectors have additional requirements. Contact Safewaze if you have any questions about compatibility.

FIGURE 3: UNINTENTIONAL DISENGAGEMENT



Using a connector that is undersized or irregular in shape (1) to connect a snap hook or carabiner could allow the connector to force open the gate of the snap hook or carabiner. When force is applied, the gate of the hook or carabiner presses against the non-compliant part (2) and forces open the gate (3). This allows the snap hook or carabiner to disengage (4) from the connection point.

MAKING CONNECTIONS

Snap hooks and carabiners used with this equipment must be double locking and/or twist lock. Ensure all connections are compatible in size, shape, and strength. Do not use equipment that is not compatible. Ensure all connectors are fully closed and locked.

Safewaze connectors (hooks, carabiners, and D-rings) are designed to be used only as specified in each product's manual. See Figure 4 for examples of inappropriate connections. Do not connect snap hooks and carabiners:

- To a D-ring to which another connector is attached.
- In a manner that would result in a load on the gate (with the exception of tie-back hooks).
- In a false engagement, where features that protrude from the snap hook or carabiner catch on the anchor, and without visual confirmation seems to be fully engaged to the anchor point.
- To each other.
- By wrapping the web lifeline around an anchor and securing to lifeline, except as allowed for tie-back models.
- To any object which is shaped or sized in a way that the snap hook or carabiner will not close and lock, or that roll-out could occur.



023-2135

Manual del Cordón de Restricción Ajustable de Cinta de 26" a 48"



Siempre verifique que se esté utilizando la última revisión del Manual de Safewaze. Visite el sitio web de Safewaze o contacte al Servicio al Cliente para obtener manuales actualizados.

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES

Cuando se utiliza según las instrucciones, el Cordón de Restricción Ajustable de Cinta de 26" a 48" de Safewaze cumple con la norma ANSI Z359.3-2019 y las regulaciones de OSHA 1926.502, 1910.140 y 1910.66. Las normas y regulaciones aplicables dependen del tipo de trabajo que se realice y pueden incluir regulaciones específicas del estado. Consulte los requisitos locales, estatales y federales para obtener información adicional sobre la regulación de la seguridad ocupacional en relación con los Sistemas de Arresto Personal de Caídas (PFAS). El cordón ha sido probado conforme a los requisitos de ANSI/ASSE Z359.7. Las pruebas no se extienden al sustrato al que está sujeto el cordón.

ADVERTENCIA:

Las instrucciones del fabricante deben ser proporcionadas a los usuarios de este equipo. El usuario debe seguir las instrucciones del fabricante para cada componente del sistema. El usuario debe leer y entender estas instrucciones antes de usar este equipo. Las instrucciones del fabricante deben seguirse para el uso adecuado y el mantenimiento de este equipo. El usuario debe comprender cómo usar de manera segura y efectiva el cordón y todo el equipo utilizado en conjunto con el cordón. Las modificaciones a este producto, el uso indebido de este producto o la falta de seguimiento de las instrucciones pueden provocar lesiones graves o la muerte. Evite el movimiento de maquinaria, el calor, los productos químicos, la electricidad, los bordes afilados y/o abrasivos, y cualquier otro peligro que pueda dañar o degradar el componente.

¡No tire las instrucciones!
¡Lea y comprenda las instrucciones antes de usar el equipo!

IMPORTANTE:

- Por favor, consulte este manual para obtener instrucciones esenciales sobre el uso, cuidado o idoneidad de este equipo para su aplicación. Contacte a Safewaze para cualquier pregunta adicional.
- Solo Safewaze, o entidades autorizadas por escrito por Safewaze, pueden realizar reparaciones en el equipo de protección contra caídas de Safewaze.
- Registre toda la información importante del producto a continuación antes de usarlo. Se requiere documentación de todas las inspecciones anuales realizadas por una Persona Competente en el Registro de Inspección.

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar un Cordón de Restricción Ajustable de Cinta de 26" a 48" de Safewaze. El cordón se utiliza en plataformas de trabajo elevadas móviles (MEWP), como camiones con plataforma o elevadores aéreos. Cuando está en movimiento, el usuario debe utilizar un PFAS de restricción. El gancho giratorio del cordón se conecta al punto de anclaje del MEWP (puede estar a nivel del pie). Los ganchos de seguridad en cada pierna del cordón se conectan a los anillos D de posicionamiento del arnés.

Este manual debe ser leído y comprendido en su totalidad y utilizado como parte de un programa de capacitación para empleados según lo requerido por OSHA o cualquier agencia estatal aplicable. Este manual y cualquier otro material instructivo deben estar disponibles para el usuario del equipo. Cada usuario debe recibir capacitación en la inspección, instalación, operación y uso adecuado del anclaje.

ESPECIFICACIONES

El Safewaze Cordón de Restricción Ajustable de Cinta de 26" a 48" está diseñado para ser utilizado como un sistema de restricción o posicionamiento.

- Capacidad: ANSI 130 a 310 lbs. (59-141 kg), OSHA 420 lbs. (191 kg) *incluyendo herramientas, ropa, accesorios, etc.
- Resistencia Mínima a la Rotura: 5,000 lbs. (22 kN).
- 26"-48" de ajustabilidad para adaptarse a diferentes alturas de usuario.
- Cinta de alta visibilidad.
- Materiales: Poliéster, Acero con recubrimiento de zinc
- No adecuado para arresto de caídas, líneas de vida horizontales o uso de transporte de materiales.

Información del Usuario

Fecha del primer uso: _____
Número de Serie: _____
Entrenador: _____
Usuario: _____

V1. 2024 © Safewaze: 220-00114

CLASIFICACIONES DE TRABAJADORES

Lea y comprenda las definiciones de aquellos que trabajan en proximidad o pueden estar expuestos a peligros de caída:

Ingeniero Calificado: Una persona con un título de Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería de una universidad o colegio acreditado. Son capaces de asumir responsabilidad personal para el desarrollo y aplicación de la ciencia y conocimiento de ingeniería en el diseño, construcción, uso y mantenimiento de sus proyectos.

Persona calificada: Persona con certificación, título homologado o prestigio profesional y amplios conocimientos, capacitación y experiencia que ha demostrado su capacidad de resolver problemas relacionados con el tema, el trabajo o el proyecto.

Persona competente: Persona capaz de identificar peligros conocidos y predecibles en ambientes o condiciones de trabajo poco saludables o peligrosas para los empleados, y autorizada a tomar medidas correctivas para eliminar dichos peligros.

Persona autorizada: Persona nombrada o aprobada por el empleador para llevar a cabo tareas específicas o estar en lugares específicos de la obra.

Es responsabilidad de una Persona Calificada o Ingeniero supervisar el lugar de trabajo y garantizar que se cumplan las regulaciones de seguridad.

LIMITACIONES



Siempre seleccione un cordón de seguridad y un punto de anclaje que limiten la caída libre y la caída oscilante tanto como sea posible. Una caída libre de más de 6 pies podría causar fuerzas de detención excesivas que podrían resultar en lesiones graves o la muerte.

Las estructuras para la fijación del Anclaje de Palanca deben soportar un mínimo de 5,000 libras (22 kN) o ser diseñadas con un factor de seguridad de dos a uno por una Persona Calificada.

Espacio Libre de Caída: Debe haber suficiente espacio libre por debajo del conector de anclaje para detener una caída antes de que el usuario golpee el suelo o una obstrucción. Al calcular el espacio libre de caída, tenga en cuenta todos los factores aplicables (Figura 1). Una Persona Competente debe hacer referencia a los componentes completos del sistema para calcular el Espacio Libre de Caída.

FIGURA 1: DIAGRAMA DE ESPACIO DE CAÍDA

**Estos diagramas son ejemplos únicamente de cálculos de espacio de caída.



Caídas en Oscilación: Antes de la instalación o uso, tome en consideración la eliminación o minimización de todos los peligros de caídas en oscilación. Las caídas en oscilación ocurren cuando el anclaje no está directamente sobre el lugar donde ocurre la caída. Siempre trabaje lo más cerca posible del punto de anclaje o en línea con él. Las caídas en oscilación aumentan significativamente la probabilidad de lesiones graves o la muerte en caso de una caída (Figura 2)

FIGURA 2: CAÍDA OSCILANTE



UBICACIÓN DE INSTALACIÓN DEL ANCLAJE

Una Persona Calificada o un Ingeniero debe llevar a cabo un análisis del lugar de trabajo y asegurarse de que la ubicación del anclaje sea capaz de soportar las cargas de una caída. Una ubicación de anclaje seleccionada para un Sistema de Arresto de Caídas Personal (PFAS, por sus siglas en inglés) debe tener una resistencia capaz de sostener una carga estática aplicada en la dirección permitida por el PFAS de al menos:

- 5,000 lbs. (2267.9 kg) para anclajes no certificados, o
- Dos veces la fuerza máxima de detención para anclajes certificados, o
- 3,100 lbs. para aplicaciones de rescate.

Cuando más de un sistema de arresto de caídas está conectado a un anclaje, las resistencias establecidas en uno de los anteriores se multiplicarán por el número de sistemas conectados al anclaje.

ALLOWED ANCHOR APPLICATIONS

Arresto Personal de Caídas: Los Anclajes Safewaze están diseñados como punto de anclaje para soportar un máximo de 1 Sistema Personal de Arresto de Caídas (PFAS) cuando se utilizan para aplicaciones de protección contra caídas. La estructura a la que se fija el anclaje debe resistir cargas aplicadas en las direcciones permitidas por el sistema de al menos 5,000 libras (22 kN) o estar diseñada con un factor de seguridad de dos a uno. La caída libre máxima permitida depende del conector utilizado.

Restricción: Los Anclajes Safewaze están autorizados para su uso en aplicaciones de Restricción. La estructura a la que se fija el anclaje debe resistir cargas aplicadas en las direcciones permitidas por el sistema de al menos 1,000 libras. No se permite ninguna caída libre. Los sistemas de restricción solo pueden ser utilizados en superficies con pendientes de hasta 4/12 (vertical/horizontal). Para aplicaciones de restricción, los puntos de fijación permitidos al arnés son los anillos en D dorsal, frontal/ lateral y de hombro.


Posicionamiento en el Trabajo: Los Anclajes de Safewaze están autorizados para su uso en aplicaciones de Posicionamiento en el Trabajo. El posicionamiento en el trabajo permite que un trabajador sea soportado durante la suspensión mientras libera ambas manos para realizar operaciones de trabajo. La estructura a la que se fija el anclaje debe resistir cargas aplicadas en las direcciones permitidas por el sistema de al menos 3,000 libras. La caída libre máxima permitida es de 2 pies. Para aplicaciones de posicionamiento, los puntos de fijación permitidos al arnés son los anillos en D laterales.

Rescate/Espacio Confinado: Los Anclajes de Safewaze están autorizados para su uso en aplicaciones de Rescate/Espacio Confinado. Los sistemas de rescate se utilizan para recuperar de manera segura a un trabajador de un lugar confinado o después de estar expuesto a una caída. La composición de los sistemas de rescate puede variar según el tipo de rescate involucrado. La estructura a la que se fija el anclaje debe resistir cargas aplicadas en las direcciones permitidas por el sistema de al menos 3,100 libras. No se permite ninguna caída libre. Para aplicaciones de rescate, los puntos de fijación permitidos al arnés son los anillos en D dorsal, frontal/lateral y de hombro.

COMPATIBILIDAD DE COMPONENTES/CONECTORES

- El equipo de Safewaze está diseñado para, y probado con, componentes o sistemas asociados de Safewaze. Si se realizan sustituciones o reemplazos, asegúrese de que todos los componentes cumplan con los requisitos ANSI aplicables. Lea y siga las instrucciones del fabricante para todos los componentes y subsistemas en su PFAS. No seguir esta guía puede poner en peligro la compatibilidad del equipo y posiblemente afectar la seguridad y confiabilidad del sistema.
- Los conectores son compatibles con los elementos de conexión cuando han sido diseñados para trabajar juntos de tal manera que sus tamaños y formas no causen que sus mecanismos de compuerta se abran inadvertidamente independientemente de cómo se orienten.
- Los conectores (ganchos, mosquetones y anillos en D) deben ser capaces de soportar al menos 5,000 libras (22 kN).
- Los conectores deben ser compatibles con el anclaje u otros componentes del sistema.
- No use equipo que no sea compatible. Los conectores no compatibles pueden desconectarse involuntariamente (Figura 3).
- Los conectores deben ser compatibles en tamaño, forma y resistencia.
- Los mosquetones y ganchos de seguridad automática son requeridos por las pautas de OSHA.
- Algunos conectores especializados tienen requisitos adicionales. Póngase en contacto con Safewaze si tiene alguna pregunta sobre la compatibilidad.

FIGURE 3: UNINTENTIONAL DISENGAGEMENT



El uso de un conector que sea demasiado pequeño o tenga una forma irregular (1) para conectar un mosquetón o un gancho podría permitir que el conector fuerce la apertura de la compuerta del gancho o el mosquetón. Cuando se aplica fuerza, la compuerta del gancho o mosquetón presiona contra la parte que no conforma (2) y fuerza la apertura de la compuerta (3). Esto permite que el gancho o el mosquetón se desenganchen (4) del punto de conexión.

HACIENDO CONEXIONES

Los ganchos de seguridad y los mosquetones utilizados con este equipo deben ser de doble bloqueo y/o de bloqueo giratorio. Asegúrese de que todas las conexiones sean compatibles en tamaño, forma y resistencia. No utilice equipos que no sean compatibles. Asegúrese de que todos los conectores estén completamente cerrados y bloqueados.

- Los conectores de Safewaze (ganchos, mosquetones y anillos en D) están diseñados para ser utilizados únicamente según lo especificado en el manual de cada producto. Consulte la Figura 4 para ver ejemplos de conexiones inapropiadas. No conecte ganchos de seguridad y mosquetones:
 - A un anillo en D al que se encuentra conectado otro conector.
 - De una manera que resultaría en una carga sobre la compuerta (con excepción de los ganchos de amarre).
- En un enganche falso, donde las características que sobresalen del gancho de seguridad o del mosquetón se enganchan en el anclaje y, sin confirmación visual, parece estar completamente enganchado al punto de anclaje.
- Entre cada uno.
- Al envolver la línea de vida de la tela alrededor de un anclaje y asegurándola a la línea de vida, excepto según lo permitido para los modelos de amarre posterior.
- A cualquier objeto que tenga una forma o tamaño de manera que el gancho de seguridad o el mosquetón no cierre y bloquee, o que pueda ocurrir un desenrollado.

